

Uwagi!

1. Rezystancja uzioru  $R < 10 \Omega$
2. Zwód poziomy wykonąć drutem  $FeZn8$  na wspornikach.
3. Wszystkie etalowe elementy wystające ponad poziom dachu chronić iglicami, komink, maszy i inne elementy metalowe na dachu podłączyć do zwodu poziomego.
4. Przewody odprowadzające podłączyć ze zwodami poziomymi.

## Legenda:

